


## **Hinweise - Upgrade auf Legacy Software**


Für das Upgrade sind 2 Schritte notwendig. Zuerst muss eine Software installiert werden, die das Upgrade dann selbstständig vornimmt.

### Ablauf:


1. Entpacken Sie die Datei 'Upgrade to Legacy - Imperial HD 2 plus.zip'.
2. Kopieren sie die 3 entpackten Dateien direkt in das Hauptverzeichnis auf eine USB Stick.
3. Stecken Sie den USB Stick in das Gerät und schalten Sie es an.
4. Rufen Sie das Menü auf und gehen zum dem Dialog 'Upgrade per USB'




5. Wählen Sie dort unter 'Upgrade Modus' den Eintrag 'Maincode' aus. Anschließend sollten die Einträge wie im Bild aussehen.



6. Führen sie jetzt den 1. Update Schritt aus (über 'Start'). Das Gerät wird anschließend neu starten und führt nach der Erkennung des USB Sticks automatisch den 2. Schritt aus.



7. Nach dem Abschluss startet das Gerät dann mit der neue Software.



8. Wählen Sie die Sprache aus und verlassen das Menü.

**ACHTUNG:**

*Die Software ist für die HD Ausgabe des Menüs eingestellt (beste Qualität). In diesem Fall werden alle Dialoge nur über HDMI ausgegeben. Sollte das Gerät über SCART/CVBS betrieben werden, muss mittels der Fernbedienung (Taste 'V-OUT') das Video Format auf SD umgestellt werden.*


## Hints - Upgrade to the Legacy Software

For the upgrade are 2 steps necessary. At first must be installed a software that make the upgrade independently.


Für das Upgrade sind 2 Schritte notwendig. Zuerst muss eine Software installiert werden, die das Upgrade dann selbstständig vornimmt.

### Ablauf:


1. Entpacken Sie die Datei 'Upgrade to Legacy - Imperial HD 2 plus.zip'.
2. Kopieren sie die 3 entpackten Dateien direkt in das Hauptverzeichnis auf eine USB Stick.
3. Stecken Sie den USB Stick in das Gerät und schalten Sie es an.
4. Rufen Sie das Menü auf und gehen zum dem Dialog 'Upgrade per USB'




5. Wählen Sie dort unter 'Upgrade Modus' den Eintrag 'Maincode' aus. Anschließend sollten die Einträge wie im Bild aussehen.



6. Führen sie jetzt den 1. Update Schritt aus (über 'Start'). Das Gerät wird anschließend neu starten und führt nach der Erkennung des USB Sticks automatisch den 2. Schritt aus.



7. Nach dem Abschluss startet das Gerät dann mit der neue Software.



8. Wählen Sie die Sprache aus und verlassen das Menü.

**ACHTUNG:**

*Die Software ist für die HD Ausgabe des Menüs eingestellt (beste Qualität). In diesem Fall werden alle Dialoge nur über HDMI ausgegeben. Sollte das Gerät über SCART/CVBS betrieben werden, muss mittels der Fernbedienung (Taste 'V-OUT') das Video Format auf SD umgestellt werden.*